

Bedienungsanleitung





Abb. 1 = geschlossen

Abb. 2 = geöffnet

A= Mutter

B = Deckel

C = Konus

1. Setzen sie das Abfüllgerät auf die Flasche, drücken Sie es leicht fest damit ein dichter Verschluss entsteht. Mit dem Konus C stellen Sie die gewünschte Flaschenfüllhöhe ein.
2. Regeln Sie durch Drehen der Mutter das Schließen des Abfüllgerätes (von Position 2 in Position 1). Die Abfüllgeschwindigkeit (gekennzeichnet durch + / -) kann durch Drehen der Mutter A und gleichzeitigem Drücken den Deckels B eingestellt werden.
3. Wenn die Füllhöhe erreicht ist schließt das Gerät automatisch. Dies funktioniert durch den Druck der hochsteigenden Flüssigkeit in der Flasche.
4. Ziehen Sie das Abfüllgerät heraus, zum Befüllen der nächsten Flasche drücken Sie wieder den Deckel B. Regeln Sie von Zeit zu Zeit den Verschlussmechanismus durch Drehen der Mutter A.
5. Reinigen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch gründlich mit warmen Wasser.